

ERGÄNZENDE BEDIENUNGSANLEITUNG

Die Epson EH-TW3500/TW4400/TW5500 Light Power Edition ist entwickelt worden, um bei erhöhter Wohnraum-Umgebungshelligkeit gepaart mit akkurater Farbhelligkeit den Gesamtbildeindruck weiter zu optimieren.

Zur Nutzung dieses Modus befolgen Sie bitte die folgenden Schritte:

1. Stecken Sie den mitgelieferten Light Power Glasfilter auf die Projektionsoptik des Epson Projektors.
2. Bitte verändern Sie nun folgende Werte im Menu.
Justageinformationen basieren auf "deutschen Menüführung". Stellen Sie ggf. hierfür im Menu die Sprache auf "Deutsch" ein und verändern Sie folgende Werte:

Menu / Bild:

	Epson EH-TW3500	Epson EH-TW4400	Epson EH-TW5500
Farbmodus	Dynamisch	Dynamisch	Lebendig
Helligkeit	2	3	3
Kontrast	0	-10	-10
Farbsättigung	4	0	0
Farbton	-4	0	0
Abs. Farbtemp.	6500	7000	7000
Hautton	4	4	4

Achtung: Je nach Sehtyp kann die Wahl der Farbtemperatur differenzieren. Stellen Sie hier nach Ihrem persönlichen Sehempfinden ein. Je niedriger die Farbtemperaturwahl, desto wärmer wird das Bild. Je höher, desto kühler wird das Bild. Als Tipp sollten menschliche Gesichtsfarben hinzugezogen werden.

Menu / Bild / Erweitert...:

	Epson EH-TW3500	Epson EH-TW4400	Epson EH-TW5500
Gamma	2,4	2,3	2,3
RGB/Offset	R -4	R -10 G 0 B -3	R -5 G 0 B -3

3. Speichern Sie diese Werte nun unter dem Menu-Punkt „Speicher“ – „Speichereingabe“ auf einer freien Speicherbank ab. Als Tipp können Sie diese Speicherbank auch selbst als „Light Power“ über den projektoreigenen Editor benennen.

Hinweis:

Erweiterte Erläuterungen der Nutzung inklusive Menuabbildungen und Glasfarbfilter-Handling finden Sie unter dem folgenden Internetlink:

<http://www.cine4home.de/Epson/LightPowerEdition/LPE.htm>